

Инструктаж по технике безопасности

Запрещается:

- а) выполнять работы, не предусмотренные трудовыми обязанностями;
- б) хранить и применять лекарственные средства, применяемые в медицинских целях, без этикеток, с нечитаемыми наименованиями, а также в поврежденной упаковке;
- в) пробовать лекарственные средства, применяемые в медицинских целях, на вкус и запах;
- г) работать с неисправным инструментом, на неисправном оборудовании, использовать неисправные приспособления, средства индивидуальной и коллективной защиты;
- д) эксплуатировать медицинские изделия, не имеющие регистрацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Во время проведения медицинских манипуляций запрещено касаться руками в перчатках своих глаз, носа, рта, незащищенных участков кожи.

Безопасность работников при проведении технического обслуживания и ремонт медицинского оборудования должна обеспечиваться:

- а) соответствующей квалификацией персонала, неукоснительным выполнением требований эксплуатационной документации и инструкций по охране труда;
- б) соблюдением требований безопасности при проведении работ и использованием средств индивидуальной защиты.

При передвижении по медицинской организации во избежание проскальзывания и падения работник обязан обращать внимание на состояние пола в помещениях.

Передвигаться по мокрым (мытым) полам необходимо с повышенной осторожностью

После влажной обработки на полу должны быть установлены предупреждающие таблички до высыхания пола.

Работники должны соблюдать нормы подъема и перемещения тяжестей (допустимые нагрузки).

Меры безопасности при работе с электроприборами:

- а) включение оборудования производить вставкой исправной вилкой в исправную розетку;
- б) не передавать электрооборудование лицам, не имеющим права работы с ними; если во время работы обнаружится неисправность электрооборудования или работающий с ними хотя бы слабое действие тока, работа должна быть прекращена и неисправное оборудование должно быть сдано для проверки или ремонта;
- в) отключать электрооборудование при перерыве в работе и по окончании рабочего процесса.

Действия медицинского работника при аварийной ситуации:

- в случае порезов и уколов немедленно снять перчатки, вымыть руки с мылом под проточной водой, обработать руки 70%-м спиртом, смазать ранку 5%-м спиртовым раствором йода;

- при попадании крови или других биологических жидкостей на кожные покровы это место обрабатывают 70%-м спиртом, обмывают водой с мылом и повторно обрабатывают 70%-м спиртом;

- при попадании крови и других биологических жидкостей пациента на слизистую глаз, носа и рта: ротовую полость промыть большим количеством воды и прополоскать 70% раствором этилового спирта, слизистую оболочку носа и глаза обильно промывают водой (не тереть);

- при попадании крови и других биологических жидкостей пациента на халат, одежду: снять рабочую одежду и погрузить в дезинфицирующий раствор или в бикс (бак) для автоклавирования;

- в КДЛ проводится забор крови на экспресс диагностику на ВИЧ

- как можно быстрее начать приём антиретровирусных препаратов. В целях, постконтактной профилактики заражения ВИЧ.

Подпись проводившего инструктаж Чеп. Валерий-олег Ч. А. и.о.ст.мф

Печать ЛПУ

Подпись студента Алексей

