

- не допускает разбрызгивания веществ и попадания капель на открытые участки кожи, шов, в веревке рюкзачные пути, ИКТ;

2.7. После осмотра больного иметь руки чистой водой с мылом.

3. Требования охраны труда в аварийных ситуациях:

3.1. При несчастном случае, который произошел во время работы, немедленно освободить пострадавшего от воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую (доврачебную) помощь, и если пострадавший или свидетель обязан немедленно сообщить непосредственному руководителю о несчастном случае и вызвать скорую помощь по телефону 03.

3.2. В случае поражения человека электрическим током необходимо быстро отключить ту часть оборудования, к которой прикасается пострадавший. Если при этом пострадавший может упасть с высоты, следует предпринять меры обезопасить его падение. В случае невозможности быстро отключить оборудование, необходимо отрезать пострадавшего от токопроводящих частей, воспользовавшись сухой палкой, доской, веревкой или другим сухим не проводящим тока материалом. Пользоваться металлическими, мокрыми предметами не разрешается. При необходимости следует перерезать провод (инструментом с изолированными рукоятками).

3.3. При возникновении огня немедленно:

- обесточить электрооборудование;
- вызвать пожарную бригаду;
- известить всех работающих поблизости и принять меры по тушению огня вооружаясь.

Торжественные торжества электромонтеров, находящихся под напряжением, следует тушить углекислотными огнетушителями.

- вызвать на место пожара своего непосредственного